

Soundcraft®

SI EXPRESSION

Guida Rapida Installazione Multi Digital Card



Legenda:

1. Power On
2. Slot Schede Opzionali
3. Alimentazione

Guida:

1. Accertarsi di aver aggiornato il mixer all'ultima versione del firmware.
2. Scaricare l'ultima versione del firmware dalla pagina Si Expression sul sito www.soundcraft.com
3. Spegner il mixer e l'alimentazione
4. Smontare il pannello posteriore delle schede I/O con l'ausilio di una chiave a brugola
5. Rimuovere il pannello
6. Inserire la scheda I/O con estrema attenzione facendola scorrere sul binario apposito
7. Apporre una leggera pressione per inserirla del tutto
8. Riavvitare le viti senza forzarne la chiusura
9. Accendere il mixer ed entrare nella sezione "Show" dal menu principale del display touch
10. Premere il tasto Reset Config I/O
11. Per sistema operativo Windows scaricare i driver audio dalla pagina Si Expression sul sito www.soundcraft.com