

SETTINGS > NETWORK CONFIG > HOTSPOT

In caso di instabilità di connessione è necessario cambiare il canale di trasmissione del router. Selezionare il menu di configurazione Hotspot in Settings > Config rete. Cambiare il canale, premere Save/Update e riavviare il mixer. In caso di ulteriori problemi di connessione ripetere l'operazione scegliendo un altro canale.

The screenshot shows the 'Hotspot Configuration' page in the Soundcraft UI Config interface. At the top, there are navigation tabs: 'Hotspot Configuration' (selected), 'Wi-Fi Configuration', 'LAN Configuration', 'Administrator Password', and 'Network State'. Below the tabs, a message reads: 'Please power cycle the mixer after changing the parameters on this page.' The main section is titled 'Hotspot' and contains the following fields and controls:

- 'Enable the Ui's internal Hotspot (AP)': A toggle switch set to 'Enabled'. A 'Reset Default' button is located to the right.
- 'SSID': A text input field containing 'Soundcraft Ui16'.
- 'Wireless Regulatory Domain': A dropdown menu set to 'United States'.
- 'Channel (ignored when remote WiFi is configured)': A dropdown menu set to 'Channel 6, 2.437 GHz'.
- 'Security': A toggle switch set to 'WPA2'. A 'None' option is also visible.
- 'WPA2 Password (factory default is: scuiwlan)': A password input field with a masked password '.....'.

At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel/Exit' (orange) and 'Save/Update' (green).

Canale

Approfondimento sulla selezione del canale della Wi-Fi

Un certo numero di canali sono disponibili all'interno dello spettro della Wi-Fi, a seconda del dominio.

E' possibile scaricare software di terze parti per analizzare i canali Wi-Fi già impegnati e cambiare su uno libero.

Security

None / WPA2

Scegliendo None non si abilita alcuna password che protegge la connessione al mixer, scegliendo WPA2 (consigliato) è possibile proteggere la connessione con una propria password.