

SOFTWARE UPDATES & REQUIREMENTS

Il software di controllo per la serie Ui è un web server virtuale nell'unità Ui stessa ed è compatibile con tutti i moderni browser in esecuzione sul dispositivo di controllo. Per gli utenti di Android, è necessario utilizzare il browser di Android 4.4 o successiva, o un altro browser moderno come Chrome di utilizzare la web app Ui.

Fino a 10 dispositivi di controllo possono essere utilizzati contemporaneamente.

Software Updates

Gli aggiornamenti software sono pubblicati sul sito web Soundcraft e sono disponibili presso la pagina del prodotto. Nel software Tablet è possibile verificare la versione del software Ui corrente accedendo alla pagina delle impostazioni e selezionare la scheda INFO. Nel software del telefono è possibile verificare la versione del software Ui corrente accedendo alla pagina delle impostazioni e selezionare la scheda HELP.

Come aggiornare il software Ui :

1. Scaricare il file di aggiornamento Ui dal sito e lasciare in formato .zip.
2. Copiare il file .zip su un dispositivo multimediale USB adatto per il collegamento alla porta USB di un mixer Ui. Nota: il file può risiedere in qualsiasi directory. Qualsiasi porta USB del mixer è utilizzabile.
3. Assicurati che il tuo dispositivo sia collegato al client del mixer Ui
4. Connetti il supporto USB
5. Il display mostrerà che il dispositivo USB è stato montato. Dopo che il supporto USB è stato letto (circa 10 secondi) l'aggiornamento verrà riconosciuto.
6. Verrà richiesto se procedere all' update o annullare. Scegliere OK/UPDATE.
7. Il mixer verrà aggiornato
8. Verrà mostrato un messaggio che conferma l'avvenuto aggiornamento
9. Verrà richiesto un riavvio del mixer, spegnendolo e riaccendendolo. Dovrà essere ricollegato il client.
10. È possibile sfogliare la pagina ABOUT dell'interfaccia grafica per vedere le nuove informazioni sulla versione del firmware.