


SETTINGS > NETWORK CONFIG > LAN

E' possibile connettersi al mixer via connessione LAN (Local Area Network) tramite la porta Ethernet posta a lato del mixer. Questo è il metodo più sicuro per connettersi al mixer. Questa guida è indicata per sistemi Windows, i sistemi Mac Os non necessitano di impostazioni avanzate e' sufficiente la connessione diretta del cavo.



E' possibile impostare l'IP del mixer manualmente o in DHCP. Dopo ogni modifica cliccare su Save/Update. **IMPORTANTE:** Dopo ogni modifica spegnere e riaccendere il mixer.

L'indirizzo IP di default del mixer è:

LAN IP: 10.10.2.1
Subnet mask: 255.255.255.0

Connessione diretta via LAN

Nella connessione di rete (solo windows) impostare un IP statico per il pc nello stesso range del mixer es. 10.10.2.5 e il subnet mask in 255.255.255.0 . Aprire il browser internet e nella barra degli indirizzi digitare 10.10.2.1

NB: La maggior parte dei computer con adattatore Gigabit auto-negozia l'indirizzo ip se è collegato direttamente all'unità (non tramite switch di rete)

